


Kurzanleitung: IP62

für innovaphone WiFi Handset



Aufbau



Display Symbole

	Signalstärke
	Batteriestatus
	Tastensperre ein
	Mikrofon aus
	Eingehender Ruf
	Verpasster Ruf
	Ausgehender Ruf
	Telefon gesperrt
	Ton aus
	System verbunden

Das IP WiFi Telefon IP62 ist für den Einsatz in Büroumgebungen bestimmt. Es kann als eigenständige Durchwahl an der innovaphone PBX betrieben werden oder zusätzlich zum Tischtelefon mit der gleichen Durchwahl betrieben werden. Die WiFi-Verbindung ermöglicht dem Teilnehmer eine Mobilität bis über 100 Meter von der Basisstation entfernt.

Anmelden

Zur Anmeldung des IP WiFi Telefons IP62 an das Netzwerk und an die Telefonanlage wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Ihren lokalen innovaphone Partner.

innovaphone PBX features

Die Bedienung des IP62 ist intuitiv und ergibt sich aus der vorhergehenden Beschreibung der Tasten und Symbole. Für die Nutzung an der innovaphone PBX sind zusätzliche Leistungsmerkmale verfügbar, die hier beschrieben werden.

Kurzanleitung: IP62

für innovaphone WiFi Handset



Makeln

Sobald ein Gespräch aufgebaut worden ist wird dem rechten Softkey die Funktion der R-Taste zugewiesen. Mit dieser Taste wird das aktuelle Gespräch gehalten und es kann ein zweites Gespräch aufgebaut werden. Sofern beide Gespräche aufgebaut sind kann mit der R-Taste und der Taste 2 auf der numerischen Tastatur der aktive Ruf gewechselt werden – makeln.

3er Konferenz

Auch für die 3er Konferenz müssen zuerst zwei Rufe aufgebaut werden – wie beim Makeln. Mit der Tastenkombination R-Taste (softkey) und der Taste 3 wird die Konferenz eingeleitet. Mit der gleichen Tastenkombination wird die Konferenz wieder aufgelöst. Die Gespräche können einzeln beendet werden.